

24型 Intel i5 高效AIO 液晶電腦一體機

說明手冊



初次設定

首次啟動電腦時，會出現一系列畫面指導您設定Windows 10操作系統。

1. 按下位於右側邊框旁的電源按鈕，等待幾分鐘直到設置完成。

2. 選擇您的地區和語言。

3. 仔細閱讀許可條款，選擇我接受。

4. 按照畫面上的說明設定以下基本項目：

*個性化

*網路

*設置





*你的帳戶

5. 設定完成後，將顯示Windows 10桌面。

技術規格

螢幕	23.8 inch FHD 1920*1080
處理器	Intel Core i5-4310M (Dual Core, 3M Cache, 2.7GHz, with Turbo Boost up to 3.4GHz, Intel HD Graphics 4600)
無線網路	802.11 b/g/n/ac , Bluetooth 4.2
記憶體	DDR3 1600 8GB
硬碟	SSD 256GB
連接介面	USB 3.0*2, USB2.0*4, RJ45*1, Audio out*1, Mic in*1 HDMI out*1, VGA out*1
網路攝影機	210M CMOS

按下位於右側的電源開關，並進入作業系統。



網路攝影機

關閉電腦

“關機”是指將所有打開的程式關閉，包含操作系統，然後關閉電腦。

在以下任何一種情況下，請關閉電腦：

1. 需要查看電腦內部零件時。(非原廠專業人員請勿自行拆卸主機)
2. 當您有不正常連接到USB、視訊接口、耳機或麥克風插孔的外部硬體設備時。
3. 長時間不使用電腦並與外部電源斷開連接時。

儘管可以使用電源按鈕關閉電腦，但強烈建議使用Windows關機功能。

連接藍芽設備

必須先建立藍芽連接，然後才能使用藍芽設備。

1. 在任務欄搜索框中鍵入藍芽，然後選擇藍芽和其他設備設置。
2. 啟用藍芽 (如果尚未啟用)。
3. 選擇新增藍芽或其他設備，然後在新增設備對話框中，選擇藍芽。
4. 從列表中選擇您的設備，然後按照畫面上的說明進行操作。

日常維護

1. 使用時請注意散熱，尤其要注意以下幾點：

- 請勿將陽光直射在電腦主機上。
 - 請勿將電腦主機放在熱源附近。
 - 使用過程中，請勿用其他物品擋住電腦主機的散熱孔。
2. 請勿將水和其他液體灑在電腦主機上。如果意外發生，則應立即斷開電腦主機的電源。
 3. 灰塵也不利於使用電腦主機，應定期 (例如半年) 清潔電腦主機。
 4. 避免在LCD螢幕表面上施加壓力，並避免用水擦拭LCD螢幕表面。